

CZY BUDDYRIDER™ BĘDZIE PASOWAĆ DO MOJEGO ROWERU?

To często zadawane pytanie przez naszych potencjalnych klientów. Istnieje wiele niestandardowych typów ram rowerowych, na których montaż fotelika może być utrudniony, ale nie niemożliwy. Na szczęście nasz produkt pasuje do zdecydowanej większości rowerów.

Oto jak sprawdzisz, czy Buddyrider™ będzie pasować:

1. Ustaw wysokość siodełka w bezpiecznej i wygodnej pozycji tak, aby w czasie postoju obydwie stopy dotykały podłoża.
2. Widoczna część sztycy (wspornika) siodełka powinna mieć długość co najmniej 4,5 cm.
3. Średnica sztycy siodełka musi wynosić pomiędzy 2,5 – 3,17 cm.
4. Odległość od sztycy siodełka (w kącie prostym od miejsca zamontowania ramienia fotelika) do ramy kierownicy powinna wynosić co najmniej 48,5 cm.



Jeżeli Twój rower spełnia powyższe warunki, jest wysoce prawdopodobne, że będziesz mógł zainstalować na nim fotelik Buddyrider™ bez przeszkód.

Uwaga dotycząca rowerów typu „damka”:

Niższe umiejscowienie ramy w tym typie roweru pozwala na wygodne przełożenie nogi podczas wsiadania/zsiadania. W przypadku zamontowanego fotelika Buddyrider™ nie będzie to możliwe. W tej sytuacji należy wsiadać i zsiadać z roweru dokładnie tak samo, jak robi się to na rowerach z wysokim typem ramy.

Uwaga dotycząca sztycy (wspornika) siodełka z amortyzatorem:

W przypadku zastosowania amortyzowanej sztycy siodełka montaż fotelika Buddyrider™ będzie niemożliwy. Należy wymienić sztycę siodełka na tradycyjną (sztywną).

